



Starten mit Fernsteuerung

- Schalter auf schwarzer Abdeckung von Steuerblock auf „Ein“
- Sender einschalten- rechter hinterer Knopf einmal kurz einmal lang drücken, bis grün blinkt, darauf achten dass Notausschalter aktiv ist.
- Starten mit Tastenfunktion rechts 2. und 3. Taste (drücken bis Motor läuft).
- Rechte untere Warnleuchte blinkt, also Fernsteuerung aktiv
- Totmannhebel mit Gummi fixieren, los geht's

Sender mit Display

Sender einschalten

1. Legen Sie geladenen Akku ins Akkufach ein
2. Entriegeln Sie STOP-Schalter durch Drehen.
3. Drücken Sie den Start- Taster. Im Display erscheint PIN und Ein blinkendes O für Operator.
4. Drücken Sie den Radiomatik ICON (Drehknopf) 2-mal im Display erscheint Pin O55.
5. Drücken Sie Radiomatik ICON (Drehknopf) noch einmal. Das Display wechselt von Anmeldung auf Betrieb

Ohne Fernsteuerung

Schalter auf Ventilblock auf „Aus“ und ganz normal starten

Neigungssensor

- Schaltet nach ca. 5 Sekunden ein, wenn der Sender entsprechend schräg gehalten wird
- Sender vibriert, nach weiteren 5 Sekunden, bleibt die Maschine stehen – Motor läuft weiter

Schocksensor

- Bei herunterfallen des Senders stoppt die Maschine umgehend

Aktivieren der Fernsteuerung nach Schock oder Neigung

- Lenkung minus drücken bis LED von rot auf grün