



ELEKTRONISCHE ANLAGE FÜR DIE KONTROLLE DER KRAFT
FÜR DIE SCHREDDERMODELLE C 150HDM E/S C 150HDTM E/S



Beschreibung des Schaltbrettes

AUF DER SCHALTTAFEL GIBT ES 3 KNÖPFE:

- 1 = ZEICHEN – verringert die Eichungswerte.
- 2 = ZEICHEN “**PROG**” tretet in den Eichungsprogramm ein.
- 3 = ZEICHEN + erhöht die Eichungswerte.

Auf dem Brett gibt es die Umdrehungsnummer der Schwungscheibe des Schredders.

Folgen Sie die folgende Prozedur, um die elektronische Anlage für die Kontrolle der Kraft zu benutzen:

- Stecken Sie den Stecker in den 12V Traktor ein: man wird auf dem Anzeiger die Ziffer **0** lesen
- Verbinden Sie korrekt den Schredder an den Traktor wie im Handbuch für die Benutzung und die Instandhaltung gezeigt
- Lassen Sie die Zapfwelle an, bis sie wenigstens 540 UPM dreht
- Auf der Anzeige wird man die Geschwindigkeit der Schwungscheibe des Schredders lesen. Passen Sie darauf auf, dass Sie sich an die Nummer, die Sie auf der Anzeige gelesen haben, erinnern.

ZWEITE PHASE – EICHUNG MIT STILLER ZAPFWELLE

Drücken Sie die Taste PROG wenigstens 4 Sekunden lang, bis Sie auf der Anzeige das Wort **HI** lesen.
-Erhöhen oder verringern Sie die Umdrehungsnummer mit den Tasten **+ –** bis Sie den Wert von 50 Umdrehungen weniger als die höchste Geschwindigkeit der Schwungscheibe des Schredders erreichen (die höchste Geschwindigkeit ist die Nummer, die Sie sich eingepägt haben).

- Drücken Sie nochmals die Taste PROG und Sie werden auf der Anzeige **LO** lesen.
- Erhöhen oder verringern Sie den eingegebenen Wert, bis er 50 / 60 Umdrehungen weniger als der eingegebene Wert **HI** ist.
- Drücken Sie nochmals die Taste **PROG** drei Male und Sie werden auf der Anzeige **SEC** lesen.
- Jetzt wird die Anlage die eingegebenen Werte automatisch speichern.

Prüfung: bringen Sie die Zapfwelle des Traktors bis zum höchsten Wert. Dann verringern Sie die Geschwindigkeit langsam. Sie werden sehen, dass die Rolle für die Speisung automatisch stehen bleibt, wenn man den Wert **LO** erreicht.

Jetzt ist die Maschine fertig, um mit der automatischen elektronischen Kontrolle **NO - STRESS** zu arbeiten.

Vorsicht! SEHR WICHTIG!: VERGEWISSERN SIE SICH IMMER, DASS ES EINE GUTE STROMZUFUHR, DIE MIT DEM TRAKTOR VERBINDET IST, GIBT. DAS IST DIE GRUNDLAGE FÜR EIN GUTES FUNKTIONIEREN VIELEN JAHREN LANG.