



EOS 5.55-6.55 / MARS 7.65-8.65 / ORION 7.75-8.75

Übersichtstabelle der wichtigsten Vorgänge, die in den mit Coupon programmierten Inspektionen enthalten sind

	0	50	200	500	800	1100	1400	1700	2000	2300	2600	2900	3200	3500	3800	4100	4400	4700	5000	
Auszuführende Vorgänge (✓ = Stand und Zustand prüfen, bei Bedarf ersetzen ; ☒ = Ersetzen oder genannten Vorgang ausführen)																				
Motoröl	✓	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Motorölfilter		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Kraftstofffilter		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Kühlfüssigkeit	✓	✓	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒
Lichtmaschinen-/Lüfterriemen	✓	✓	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒
Riemen Kompressor Klimaanlage (falls vorhanden)		✓	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒
Elemente des Luftfilters		✓	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒
Kühlermuffe und Einlassschlauch Luft	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Außenreinigung Kühler		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Einstellung und Reinigung Einspritzdüsen*				☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒
Kontrolle der Vorglüherkerze*				☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒
Innenreinigung Kühler						☒				☒				☒					☒	
Innenreinigung Kraftstofftank (Entleeren und Reinigen)						☒				☒				☒					☒	
Kraftstoffleitungen und Anziehen Anschlüsse Druckleitungen/Pumpe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elemente Hydraulikölfilter		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Hydrauliköl Vorderachse	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒
Hydrauliköl Endantriebe	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒
Hydrauliköl Schaltgetriebe	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒
Hydrauliköl Bremsen / Kupplung (serie VEGA)	✓	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒	✓
Schmierstellen, die in Betriebs- und Wartungsanleitung vorgesehen sind	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Reinigung Kondensatoren Klimaanlage		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

* Diese Vorgänge müssen in einer Vertragswerkstatt des Motorherstellers ausgeführt werden