



EOS V5.65-V6.65 / MARS V7.75-V7.80-V7.85-V7.95-V8.75-V8.80-V8.85-V8.95

ORION V80-V85-V95-V7.80-V7.85-V7.95-V8.80-V8.85-V8.95

ORION SDT V80-V85-V95-V7.80-V7.85-V7.95 / ORION SKY JUMP V7.95

**Übersichtstabelle der wichtigsten Vorgänge, die in den mit Coupon programmierten Inspektionen enthalten sind**

	0	50	200	500	800	1100	1400	1700	2000	2300	2600	2900	3200	3500	3800	4100	4400	4700	5000	
Auszuführende Vorgänge (✓ = Stand und Zustand prüfen, bei Bedarf ersetzen ; ☒ = Ersetzen oder genannten Vorgang ausführen)																				
Motoröl	✓	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Motorölfilter		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Kraftstofffilter		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Kühlfüssigkeit	✓	✓	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒
Lichtmaschinen-/Lüfterriemen	✓	✓	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒
Riemen Kompressor Klimaanlage (falls vorhanden)		✓	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒
Elemente des Luftfilters		✓	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒
Kühlermuffe und Einlassschlauch Luft	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Außenreinigung Kühler		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Einstellung und Reinigung Einspritzdüsen*				☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒
Kontrolle der Vorglühkerze*				☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒
Innenreinigung Kühler						☒				☒				☒					☒	
Innenreinigung Kraftstofftank (Entleeren und Reinigen)						☒				☒				☒					☒	
Kraftstoffleitungen und Anziehen Anschlüsse Druckleitungen/Pumpe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elemente Hydraulikölfilter		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Hydrauliköl Vorderachse	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓
Hydrauliköl vorderen Endantriebe	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓
Hydrauliköl Schaltgetriebe	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓	☒	✓	✓
Hydrauliköl hinteren Endantriebe (Serie SDT und SKY JUMP)	✓	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓	☒	✓
Hydraulikschläuche				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hydrauliköl Bremsen / Kupplung (Serie VEGA)	✓	✓	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	☒	✓	✓	✓	✓	☒	✓
Schmierstellen, die in Betriebs- und Wartungsanleitung vorgesehen sind	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Reinigung Kondensatoren Klimaanlage		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Raupenspannung	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

\* Diese Vorgänge müssen in einer Vertragswerkstatt des Motorherstellers ausgeführt werden